TASCAM US-42BにiPadの音楽を入れる方法

iPadからUS-42Bへ音楽を入力する場合は、iPadのヘッドフォン端子をUS-42BのAUX入力にお繋ぎ下さい。

なお、iPadによっては、ヘッドフォン端子が付いていない場合があります。ヘッドフォン端子の無いiPadには、「ヘッドフォンアダプター」が必要となります。

必要な物としては、

1．iPad用ヘッドフォンアダプター
2．ステレオミニケーブル

上記2点が必要となります。
iPadヘッドフォンアダプターは家電量販店にてお求め頂けます。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 15:16
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=15/92/ja/tascam-us42bにipadの音楽を入れる方法.html

一意的なソリューション ID: #1092
製作者: 猶崎　恵太
最終更新: 2023-07-03 10:23

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 15:16
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=15/92/ja/tascam-us42bにipadの音楽を入れる方法.html