

## 【リコーダー】ファの音程がおかしいのですが？

故障ではなく、**運指（指使い）の違い**による可能性が高いです。

ソプラノリコーダーの「ファ」「ファ」は、**ジャーマン式とバロック式で運指が異なります。**  
異なる運指で吹くと、音程が合わなくなります。

---

### ご確認ください

お手持ちのリコーダーが、**ジャーマン式かバロック式か**をご確認ください。

---

### 補足

運指表は商品に付属しておりますので、

**そちらを参考に正しい指使いで演奏してください。**

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1073

製作者: ono

最終更新: 2026-05-04 11:49