【リコーダー】ファの音程がおかしいのですが？

故障ではなく、**運指（指使い）の違いによる可能性が高いです。**

ソプラノリコーダーの「ファ」「ファ♯」は、
ジャーマン式とバロック式で運指が異なります。
異なる運指で吹くと、音程が合わなくなります。

■ ご確認ください

お手持ちのリコーダーが、
ジャーマン式かバロック式かをご確認ください。

■ 補足

運指表は商品に付属しておりますので、

そちらを参考に正しい指使いで演奏してください。

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1073
製作者: n/a
最終更新: 2026-05-04 11:49

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 15:16
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=17/73/ja/【リコーダー】ファの音程がおかしいのですが？.html