

カラオケ

【VGA-CVHD8+カラオケミキサー】Amazon Fire TV Stickを繋いでもTV内蔵スピーカーからしか音が出ない

VGA-CVHD8のモード切り替えスイッチを「2CH」に切り替えなさせて下さい。

他のモードでは音が出ない場合があります。

HDMIの音声はパス・スルーされるため、TVのスピーカーからも音が出ます。音声をTVから出したいくない場合には、TV側を消音にします。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。

当店ではご購入前提のお客様に限り、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1141

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2025-08-24 11:04