【VGA-CVHD8+カラオケミキサー】Amazon Fire TV Stickを繋いでもTV内蔵スピーカーからしか音が出ない

VGA-CVHD8のモード切り替えスイッチを「2CH」に切り替えなさって下さい。

他のモードでは音が出ない場合があります。

※HDMIの音声はパス・スルーされるため、TVのスピーカーからも音が出ます。音声をTVから出したくない場合には、TV側を消音にします。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1141
製作者: 猶崎　恵太
最終更新: 2025-08-24 11:04

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 16:03
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=22/141/ja/【vgacvhd8カラオケミキサー】amazon-fire-tv-stickを繋いでもtv内蔵スピーカーからしか音が出ない.html