【SOUNDPURE】アンテナ分配器SP-9200使用時に電波強度が低くなる

SP-9200に電源供給が出来ていない場合、電波強度が著しく低下することがあります。

SP-9200のPOWERランプをご確認下さい。

■POWERランプが消灯している場合

ACアダプターの断線または本体の故障が疑われます。
いま一度ACアダプターを抜き差しして頂き、電源が入るかをお確かめの上、改善されない場合には販売店までご連絡下さい。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1126
製作者: 猶崎　恵太
最終更新: 2024-03-30 17:48

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 14:32
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=3/126/ja/【soundpure】アンテナ分配器sp9200使用時に電波強度が低くなる.html