【赤外線ワイヤレスマイク】「LO」「HI」のスイッチは何ですか？音量に関係ありますか？

機種：DAM WITM-500,SOUNDPURE SPK-009

電波の送信出力を切り替えるスイッチであり、音量には直接関係ありません。

・HI：電波が強く、遠距離でも安定（その分電池消費が早い）
・LO：電波が弱く、省電力（近距離向け）

通常、数メートル程度の距離であれば「LO」で問題ありません。
音切れが発生する場合のみ「HI」に切り替えてご使用ください。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1192
製作者: keita naosaki
最終更新: 2026-05-04 10:52

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. | 2026-11-03 14:32
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=3/192/ja/【赤外線ワイヤレスマイク】「lo」「hi」のスイッチは何ですか？音量に関係ありますか？.html