【簡易PAセット全般】ワイヤレスマイクとスピーカーの接続方法について

ワイヤレス受信機の音声出力を、スピーカーやミキサーの「マイク入力（MIC）」に接続してください。

■ 接続方法

・ワイヤレス受信機（出力）
↓
・スピーカー／ミキサーの **MIC入力端子**

■ ご注意

・「LINE IN」端子に接続すると、**音量が小さくなります**
・必ず **MIC入力端子** をご使用ください

※以下のような「受信機内蔵スピーカー」の場合は接続不要です
（例：UNIPEX／TOA／MIPRO などの一体型モデル）

■ 音が出ない場合

以下をご確認ください

・接続先が **MIC入力になっているか**
・誤って **LINE IN／LINE OUT** に接続していないか

→ 接続端子の違いで音が出ないケースが多く見られます

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 14:35



導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1049
製作者: 猶崎　恵太

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. | 2026-11-03 14:35

音響機器

最終更新: 2026-05-06 05:13

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 14:35
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=3/50/ja/【簡易paセット全般】ワイヤレスマイクとスピーカーの接続方法について.html