【SOUNDPURE】周波数の変更方法

以下の手順で、**受信機の設定 → 送信機と同期**を行ってください。

■ 設定手順

① 周波数を決める

付属の**グループチャンネル表**を参照し、
同一グループ内の数値を選択してください。

※異なるグループを組み合わせると、
ノイズや音切れ（混信）が発生する場合があります
最適な周波数の組合わせはこちら→B帯ワイヤレス チャンネルプラン

② 受信機の周波数を変更

・SETボタンを押す
・▲▼ボタンで数値を変更
・しばらくすると自動保存（「STORE」表示で完了）

③ 送信機と同期（シンクロ）

・送信機の電源を入れる
・受信機のSYNCボタン（▲）を押す
・受信機と送信機の**IR部分を向かい合わせる**

④ 完了

受信機に**「SYNC」表示**が出れば設定完了です

■ ご注意

・同期は赤外線通信のため、
直射日光など強い光があると失敗する場合があります

・うまくいかない場合は、
角度を調整して再度シンクロをお試しください

■ 動画で確認する

手順は動画でもご確認いただけます
https://www.youtube.com/watch?v=UBwdSL9HAEs

ワイヤレスマイクの増設もお任せください

使用本数や会場環境に合わせて、
混信しにくい最適な周波数の組み合わせをご提案します。

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-13 12:33
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=3/139/ja/【soundpure】周波数の変更方法.html

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1139
製作者: 猶崎　恵太
最終更新: 2026-08-11 11:52

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-13 12:33
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=3/139/ja/【soundpure】周波数の変更方法.html