【鍵盤ハーモニカ】左端から順番に吹くと音程がおかしいのですが？

故障ではなく、**鍵盤配列によるものです。**

一般的な32鍵の鍵盤ハーモニカでは、
一番左端の白鍵は「ド」ではなく「ファ」から始まっています。

■ なぜ音がズレて聞こえるのか

左端の鍵盤を「ド」と思って、
白鍵を順番に「ド・レ・ミ・ファ…」と吹くと、
途中で実際の音階とズレてしまうため、音程がおかしく感じられます。

■ 正しい位置

「ド」の音は、**左から5番目の白鍵**です。

そこから順番に吹いていただくと、正しい音階になります。

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1070
製作者: n/a
最終更新: 2026-05-04 11:47

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 15:20
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=17/70/ja/【鍵盤ハーモニカ】左端から順番に吹くと音程がおかしいのですが？.html