【木琴】毛糸マレットで叩くと高音が鳴りにくいのですが？

故障ではなく、**マレットの特性によるものです。**

■ 原因

毛糸マレットは、全体的に**柔らかくやさしい音色**が特徴ですが、
その分、**高音域では音量が出にくく、響きが弱くなる傾向**があります。

■ 解決方法

高音域をしっかり鳴らしたい場合は、
ゴム製・樹脂製などの硬めのマレットをご使用ください。

■ おすすめの使い分け

・低音域 → 柔らかめ（毛糸・フェルト系）
・高音域 → 硬め（ゴム・樹脂系）

音域によってマレットを使い分けることで、

よりバランスよく演奏できます。

マレットの選び方に迷ったら

音域や音色に合わせてマレットを選ぶことで、
よりきれいに演奏できます。

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1076
製作者: n/a
最終更新: 2026-05-04 11:52

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. | 2026-11-03 15:16
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=17/76/ja/【木琴】毛糸マレットで叩くと高音が鳴りにくいのですが？.html