

# 教育楽器

## 【木琴】毛糸マレットで叩くと高音が鳴りにくいのですが？

故障ではなく、マレットの特性によるものです。

### 原因

毛糸マレットは、全体的に柔らかくやさしい音色が特徴ですが、その分、高音域では音量が出にくく、響きが弱くなる傾向があります。

### 解決方法

高音域をしっかりと鳴らしたい場合は、**ゴム製・樹脂製などの硬めのマレット**をご使用ください。

### おすすめの使い分け

- ・低音域 柔らかめ（毛糸・フェルト系）
- ・高音域 硬め（ゴム・樹脂系）

音域によってマレットを使い分けることで、

よりバランスよく演奏できます。

## マレットの選び方に迷ったら

音域や音色に合わせてマレットを選ぶことで、  
よりきれいに演奏できます。

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1076

製作者: ono

最終更新: 2026-05-04 11:52