

カラオケ

Nintendo Switchのヘッドフォン出力に繋いだスピーカーの音が小さい

Nintendo Switch内の「ヘッドホンの最大音量を下げる」設定が「ON」になっている可能性があります。

みまもり設定をすると、本設定は自動的に「ON」になります。

下記任天堂のFAQをご参照下さい。

<https://support.nintendo.co.jp/app/answers/detail/aid/37363>

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。

当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1083

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2023-06-20 17:55