

# 打楽器

## ツリーチャイムスタンドがバッグ(ケース)に収まらない

ツリーチャイムバッグの側面のファスナーを先に閉めて頂くと、スタンドがうまく収納出来ます。  
ファスナーが全開の状態ですとうまくスタンドを収納出来ません。

### 導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。

当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1085

製作者: ono

最終更新: 2023-07-03 10:54