打楽器

ツリーチャイムスタンドがバッグ(ケース)に収まらない

ツリーチャイムバッグの側面のファスナーを先に閉めて頂くと、スタンドがうまく収納出来ます。
ファスナーが全開の状態ですとうまくスタンドを収納出来ません。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1085
製作者: n/a
最終更新: 2023-07-03 10:54

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 15:16