

音響機器

ステレオケーブルで接続すると音が出ない【JBL306PMK /TKMI-010】

ステレオ信号をバランス入力に入れると、音が殆ど出ない症状が発生します。

特に下記のようなケーブルをバランス入力に接続した場合は、音が出ない可能性が高いです。

ステレオ出力→バランス入力にはご利用頂けません。

バランス入力に適さないプラグ



ステレオミニ→TRS



ステレオミニ→XLR

 **audio-technica**[®]

1.5m



stereoPhone <-> RCA×2

バランス入力への接続はRCA-PHONEケーブルをご使用下さい。

1.8m



Phone < - > RCA

バランス入力にステレオ信号を入れると音が殆ど出なくなります。
これはプラグのピンアサインの相違によるものです。

ステレオ信号

- 1 : グランド
- 2 : R
- 3 : L

バランス信号

- 1 : グランド
- 2 : HOT
- 3 : COLD

バランス入力では、2(HOT)と3(COLD)の信号をぶつけてノイズ除去を行いません。

もし、バランス入力端子にステレオ信号を入れた場合、2(Right)と3(Left)の信号をぶつけてノイズノイズ除去をすることになり、音がほとんど出力されません。

ページ 3 / 4

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1135

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2024-12-14 10:21