ステレオケーブルで接続すると音が出ない【JBL306PMKⅡ/TKMI-010】

ステレオ信号をバランス入力に入れると、音が殆ど出ない症状が発生します。

特に下記のようなケーブルをバランス入力に接続した場合は、音が出ない可能性が高いです。

バランス入力への接続はRCA-PHONEケーブルをご使用下さい。

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-07 16:04
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=3/135/ja/ステレオケーブルで接続すると音が出ない【jbl306pmk ii tkmi010】.html

バランス入力にステレオ信号を入れると音が殆ど出なくなります。
これはプラグのピンアサインの相違によるものです。

ステレオ信号
1：グランド
2：R
3：L

バランス信号
1：グランド
2：HOT
3：COLD

バランス入力では、2(HOT)と3(COLD)の信号をぶつけてノイズ除去を行ないます。

もし、バランス入力端子にステレオ信号を入れた場合、2(Right)と3(Left)の信号をぶつけてノイズノイズ除去をすることになり、音がほとんど出力されません。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1135
製作者: 猶崎　恵太
最終更新: 2024-12-14 10:21

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-07 16:04