音響機器

【スピーカー全般】スピーカースタンドとスピーカーソケットに隙間があってグラグラする

まず初めにスピーカースタンドとソケットの規格が同じであることをご確認下さい。
PA用途で一般的な規格は次の2通りです。

1. 35mm
2. 38mm

もし、規格が一致しているにも関わらず、グラグラ
する場合は**スピーカーのソケットがやや大きめに作られている可能性**があります。

これは、スピーカースタンドが抜けなくなることを避けるための設計となり、多くのスピーカーで少し余裕をもたせています。

グラグラする場合でも問題無くご利用頂けますが、振動する場合はスピーカースタンド側に養生テープを巻き付けて頂くことで、径が太くなりグラつきを軽減できます。

ピッタリにすると、スピーカースタンドが抜けなくなりますので、十分ご注意下さい。

仮設現場では下記のリングロックアダプターが便利です。

K&M 21441

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 14:32
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=3/140/ja/【スピーカー全般】スピーカースタンドとスピーカーソケットに隙間があってグラグラする.html

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1140
製作者: 猶崎　恵太
最終更新: 2026-01-13 17:35

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 14:32
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=3/140/ja/【スピーカー全般】スピーカースタンドとスピーカーソケットに隙間があってグラグラする.html