

音響機器

【スピーカー全般】スピーカースタンドとスピーカーソケットに隙間があってグラグラする

まず初めにスピーカースタンドとソケットの規格が同じであることをご確認下さい。
PA用途で一般的な規格は次の2通りです。

1. 35mm
2. 38mm

もし、規格が一致しているにも関わらず、グラグラする場合は**スピーカーのソケットがやや大きめに作られている可能性**があります。

これは、スピーカースタンドが抜けなくなることを避けるための設計となり、多くのスピーカーで少し余裕をもたせています。

グラグラする場合でも問題無くご利用頂けますが、振動する場合はスピーカースタンド側に養生テープを巻き付けて頂くことで、径が太くなりグラつきを軽減できます。

ピッタリにすると、スピーカースタンドが抜けなくなりますので、十分ご注意ください。

仮設現場では下記のリングロックアダプターが便利です。

音響機器



導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1140

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2026-01-13 17:35