【赤外線ワイヤレスマイク】ランプがオレンジ色になりますが故障ですか？

機種：DAM WITM-500,SOUNDPURE SPK-009

故障ではない可能性が高く、まずは「チャンネル設定」をご確認ください。

ワイヤレスマイクのランプ色（オレンジ・緑など）は、音量や不具合を示すものではなく、「チャンネル識別用の表示」です。
一般的に、
・Aチャンネル：オレンジ
・Bチャンネル：緑
といったように設定によって色が変わります。

マイク本体の電池カバー内に「A／B」の切り替えスイッチがありますので、つまようじ等で切り替えることでランプ色を変更できます。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1191
製作者: keita naosaki
最終更新: 2026-05-04 10:51

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. | 2026-11-03 14:35