

【Rubix22】ヘッドフォンの繋ぎ方と使い方

Rubix22とヘッドフォンを使用する場合は、Rubix22の前面右下にあるPhones端子にヘッドフォンを差し込みます。

マイクに入った音をヘッドフォンで聴きたい場合は、「ダイレクトモニター機能」を使用します。

ダイレクトモニター機能はRubix22背面にありますDIRECT MONITOの切り替えスイッチで設定します。

DIRECT

MONITORスイッチをMONOにすることで、マイクに入った音をヘッドフォン経由で聞くことができます。

マックの音をオーディオインターフェイスから聴きたい場合は、マックとRubix24をUSBケーブルで接続し、ソフトウェア上のサウンド設定からRubix22を選択します。

iPadの音をオーディオインターフェイスから聴きたい場合は、iPadにUSB変換アダプターを接続し、USB変換アダプターとRubix22を接続します。アプリがUSBオーディオに対応している場合、Rubix24からiPadの音声を聴くことができます。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。

当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1051

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2023-05-02 11:39