

【SOUNDPURE】周波数の変更方法

以下の手順で、受信機の設定 送信機と同期を行ってください。

設定手順

周波数を決める

付属のグループチャンネル表を参照し、
同一グループ内の数値を選択してください。

異なるグループを組み合わせると、
ノイズや音切れ（混信）が発生する場合があります

受信機の周波数を変更

- ・SETボタンを押す
- ・ ボタンで数値を変更
- ・しばらくすると自動保存（「STORE」表示で完了）

送信機と同期（シンクロ）

- ・送信機の電源を入れる
- ・受信機のSYNCボタン（ ）を押す
- ・受信機と送信機のIR部分を向かい合わせる

完了

受信機に「SYNC」表示が出れば設定完了です

ご注意

・同期は赤外線通信のため、
直射日光など強い光があると失敗する場合があります

・うまくいかない場合は、
角度を調整して再度シンクロをお試しください

動画で確認する

手順は動画でもご確認いただけます

<https://www.youtube.com/watch?v=UBwdSL9HAEs>

ワイヤレスマイクの増設もお任せください

使用本数や会場環境に合わせて、
混信しにくい最適な周波数の組み合わせをご提案します。

音響機器

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1139

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2026-05-06 05:11